


SEC-8063 WIRING DIAGRAM/DIAGRAMME DE CÂBLAGE DU SEC-8063/DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL SEC-8063

- When installing, take care that all output lines are connected properly.
- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les lignes de sortie sont connectées correctement.
- Cuando lleve a cabo la instalación, asegúrese de que todas las líneas de salida estén conectadas correctamente.



Notes:

1. Polarity is indicated by value in ().
2. If the starter cut relay is selected to be a normally open type, the ignition (red) wire must be connected to a true ignition on source (+12V in RUN & START positions).

Remarques:

1. La polarité est indiquée par une valeur entre ().
2. Si le relais de coupure de starter est sélectionné pour être de type normalement ouvert, le fil d'allumage (rouge) doit être connecté à une vraie source d'allumage (+12V sur les positions de lancement et de démarrage (RUN & START)).

Notas:

1. La polaridad es indicada por un valor entre ().
2. Si el relé de corte del arrancador es seleccionado para ser de tipo normalmente abierto, el cable de encendido (rojo) debe ser conectado a una fuente de encendido verdadera (+12V en la posición de carrera y arranque (RUN & START)).



WIRING/DESCRIPTION (SEC-8063)

24 PIN CONNECTOR

CÂBLAGE/DESCRIPTION (SEC-8063)

CONNECTEUR À 24 BROCHES

CABLEADO/DESCRIPCION (SEC-8063)

CONECTOR DE 24 ESPIGAS

6 PIN CONNECTOR

CONNECTEUR À 6 BROCHES

CONECTOR DE 6 ESPIGAS

68P01149K10-C
Printed in Taiwan (S